
PRECAUCIONES A LA HORA DE REPOSTAR GASOLINA (Blog)

20, mayo

Sabemos lo peligroso que es repostar nuestro vehículo fumando, utilizando el móvil, con las luces o la radio encendidas etc... pero nos hemos parado a pensar lo peligrosa que es la electricidad estática que tenemos en nuestro cuerpo a la hora de repostar gasolina? Pues es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que los vapores de la gasolina son altamente inflamables y con tan solo la pequeña chispa que salta cuando nuestro cuerpo esta cargado de electricidad estática puede producir la deflagración de la gasolina, teniendo la precaución de tocar cualquier parte metálica del coche al bajarnos de él, nos descargamos de esta electricidad y ya no habría peligro. Para que os hagáis una idea os dejamos el enlace de un vídeo en el que se ve claramente como la mujer al volver a entrar en el coche se carga de electricidad estática y al coger el boquero de la manguera salta la chispa y prende los vapores de la gasolina.

https://www.youtube.com/watch?v=EyW78B_Fijk

Comentarios

- - 06/12/2023 17:21

Montaż anteny satelitarnej na ścianie z ociepleniem

06, grudzień | Ocena **4.9** ★★★★★ 106 głosów

Kiedy nie mamy balkonu a za oknem zima i nie ma jak wejść na dach jedyną opcją na montaż anteny satelitarnej jest zamocowanie jej na ścianie naszego domu, jak się możemy domyślać praktycznie każdy budynek mieszkalny ocieplony jest styropianem. Daje to lepszą izolację termiczną ale utrudni nam trwałe i stabilne zainstalowanie anteny oraz przytwierdzenie kabla koncentrycznego. Są na to sposoby sprawdzone przez dobrych i doświadczonych monterów, polegające na zastosowaniu odpowiednio wyprofilowanych kołków rozporowych firmy Technox z szerokim kołnierzem po zewnętrznej części przylegającej do ocieplenia. Optymalną średnicą kołka jest 12 mm a śruby 8 mm, w sprzedaży dostępne są długości od 120 mm do 240 mm, przyjmując że przynajmniej 5 cm musi wejść w cegłę lub beton to możemy je zastosować do ocieplenia o grubości do 19 cm.

Po wywierceniu otworów i wbiciu kołków w podłoże, docinamy podkładkę z gumy wkładając ją między kwadratową blachę uchwytu a ścianę, zapobiegnie to wgnieceniu warstwy tynku na styropianie. Wkręcamy śruby powoli i bardzo delikatnie uważając aby nie uszkodzić ocieplenia,

teraz możemy przykręcić czaszę do pionowej części uchwyty za pomocą czterech nakrętek znajdujących się w komplecie. Przystępujemy do ustawienia anteny satelitarnej [CYFRA.TV](#)® podłączając miernik sygnału do wyjścia konwertera szerokopasmowego, powoli przesuwamy czaszę w poziomie aż zobaczymy siłę i jakość sygnału, lekko kontrujemy nakrętki, powoli dokręcając je z każdej strony ustawiamy parametr MER na minimum 15 dB. Po zakończeniu montażu zabezpieczamy wszystkie stalowe elementy specjalnym smarem antykorozyjnym, kabel mocujemy do styropianu specjalnymi plastikowymi uchwytyami wkładanymi w małe otwory wykonane wcześniej wiertłem o średnicy 3 mm.

Do przeprowadzenia kabla do wewnątrz budynku będziemy potrzebowali wiertła o długości 50 cm - 100 cm w zależności od grubości całej ściany, przejście uszczelniamy silikonem technicznym lub lepikiem stosowanym do klejenia elementów dachowych. W pokoju przewód można schować pod listwę, trzeba uważać aby nie zerwać farby w dolnej części ściany podczas jej demontażu, prawie wszystkie plastikowe listwy nowej generacji mają specjalnie wyprofilowany kanał kablowy do którego można się dostać zdejmując tylko końcowe narożniki. W ostateczności da się przykleić taki kabel do ściany lub podłogi za pomocą pistoletu z klejem termicznym, nie będzie to ładne ani trwałe rozwiązanie.

Montaż anteny satelitarnej na ścianie ma praktycznie same zalety, w przypadku usterki jest zapewniony łatwy dostęp o każdej porze roku, jest osłonięta od silnego wiatru, w zimie możemy łatwo oczyścić ją ze śniegu i lodu a jak zajdzie potrzeba bardzo łatwo wymienimy konwerter i podłączymy do niego kolejne dekodery w usłudze "multiroom".